

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. Mai 2017, 13:44

Wenn du vom Stick bootest hat das natürlich einen Einfluss, wenn du diesen verwendest. Kann natürlich sein das die EmuVariableUefi-64.efi gar nicht das Problem ist.

Lade doch nochmal den EFI-Ordner hoch den du aktuell verwendest zum booten.