

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „stmeyer“ vom 15. Mai 2017, 17:14

Hi Michael,

ja, ich boote vom Stick und wähle dann im Clover-Menü die SSD zum Start aus (ich habe das im oberen Post leider unklar dargestellt). Mir fehlt halt die Info, wann was geladen/benutzt wird. Ich habe macOS installiert, konnte das installierte System aber nie starten und habe deshalb auch noch nicht den EFI-Ordner auf die SSD kopieren können, deshalb geht bei mir ohne Stick nix.

Anbei mein EFI-Ordner.

Gruß Stefan