

Erledigt

## ASUS N751J

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 22. Mai 2017, 13:39**

Kannst du bei XHCI Pre-Boot Mode auf enable stellen?

VT-d ist - so weit ich weiß - für die Virtuellen Maschinen unerlässlich. Die Intel Virtualization Technology muss abgeschaltet sein (VT-i; VT-x).

Leider wird das oft unterschiedlich bezeichnet und meint auch nicht immer dasselbe.