

Erledigt

Eigene SSDT-USB hilft auch nicht bei Instant Wake Up

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Mai 2017, 18:21

Ich würde dir sowieso nicht zu XMP raten, sondern die richtigen Werte einfach manuell einstellen... Hast du FakeSMC mit allen Plugins installiert? Also Sensor, LPC, CPU und GPU Kext? Lassen sich damit (zB mit HWMonitor) die Lüfter ansprechen?