

Erledigt

ASUS N751J

Beitrag von „McRudolfo“ vom 23. Mai 2017, 22:29

Die Prozentanzeige kannst du aktivieren, wenn du auf das Batterieicon klickst und "Prozent anzeigen" auswählst.

Für das Problem mit dem Aufwachen gibt es in Clover auch einen Patch unter ACPI - 2 - "Fix_WAK_200000".

Auch muss noch die Audio-ID ermittelt werden ... 