

Erledigt

ASUS N751J

Beitrag von „McRudolfo“ vom 24. Mai 2017, 12:54

Die info.plist liegt im Kext - um da heranzukommen muss man mit Rechtsklick auf die Kext gehen und auf paketinhalt zeigen. Dann ist meist ein Ordner Contents, in dem sich die info.plist befindet. Welcher Patch in die DSDT eingebaut werden muss, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach brauchst du den NoNvidia.kext nicht, da das Ignorieren des Kextes über den Clover-Patch `nv_disable=1` ja funktioniert.

Ist das Flackern des Bildschirms nur beim Booten oder auch sonst?

Sound: Zunächst muss du die Audio-ID herausfinden. Wenn der Sound funktioniert können wir uns um HDMI kümmern.

Zitat

,eim imc startet jetzt nicht

Das verstehe ich nicht - was meinst du damit?