

Erledigt

Desktop Hintergrund nicht speicherbar - fährt manchmal nicht hoch und bootet neu

Beitrag von „John 'Cyber“ vom 25. Mai 2017, 18:56

Eine CR232 Batterie kostet einen Euro. Tausche die vielleicht erst einmal, im Bios die Standardwerte laden und die passenden Einstellungen machen. Vielleicht sollte man danach erst weitersehen.