

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „Noir0SX“ vom 26. Mai 2017, 20:39

[9. Zitate sparsam verwenden @VecienzG](#)

[Guckst Du hier](#)

remove your Lpss kexts

Test

Code

1. `sudo chown -R root:wheel VoodooI2C.kext`
2. `sudo kextutil -V VoodooI2C.kext`

KP ohne -v booten

Edit

Hattest Du den vorhergenden Fehler, weil Du Unibeast benutzt hast ???