

Erledigt

Probleme beim Booten mit Gigabyte GTX 1050 Ti

Beitrag von „anho“ vom 26. Mai 2017, 22:11

Habe es hinbekommen:

boot-args = nvda_drv=1 habe ich rausgenommen.

Dafür das rein:

```
<key>nvda_drv</key>
```

```
<data>
```

```
MQA=
```

```
</data>
```

Beim Boot weiterhin die Interne On-Board Grafik verwenden.

Leider kann ich nicht mehr auf diesen Beitrag Antworten.