

**Erledigt**

## **Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation**

**Beitrag von „Ka209“ vom 4. Juni 2017, 17:23**

ist nur optisch es ist im clover so eingestellt das er dieses so anzeigen tut lösche bitte unter clover die eintrage unter CPU unter Frequenz und Typ dann sollten die richtigen werte nach Neustart angezeigt werden