

Erledigt

Immer ein Neustart bei der Installation...

Beitrag von „gamer12“ vom 5. September 2012, 09:10

Hallo an alle.

ich habe ein riesiges Problem am Hackintosh meines Bruders. Eigentlich ist das System auf 10.7.2 immer sehr gut gelaufen und nun wollte ich 10.8 installieren. Bin eigentlich so wie immer vorgegangen. Ich habe nun das Problem, wenn ich vom USB boote (egal ob mit Unibeast oder Kakerlak) bootet er normale wähle ML aus und lädt kurz hoch dann kommt sofort ein Neustart. Habe auch einen start mit -v probiert aber das geht so schnell damit ich nicht einmal sehen kann woran es liegt. Habe auch schon das Bios aktualisiert aber hat auch nichts geholfen.

Hier noch die Hardware meines Bruders:

Mainboard: Gigabyte MX-Ud2h-b3

Grafik: Radeon 6870

CPU: Core i7 2600k

Bitte helft mir, er braucht sehr dringend den PC damit er wieder weiter seine Bilder bearbeiten kann 😊

Danke, danke, danke,

Ig Armin