

Erledigt

X99 Broadwell-E mit NVMe SSD

Beitrag von „crusadegt“ vom 9. Juni 2017, 14:02

Den p/c states kannst du im clover configurator unter dem Reiter acpi und dann unten rechts anhaken oder abwählen 😊
vill hilft es ja