

Erledigt

Hackintosh startet nicht mehr

Beitrag von „McRudolfo“ vom 12. Juni 2017, 12:40

Schau dir mal noch einmal das BIOS an. Den seriellen Port solltest du deaktivieren, vielleicht sind da auch noch andere Einstellungen, die du verändern solltest - siehe:

<https://www.hackintosh-forum.d...tallationsvorbereitungen/>