

Erledigt

Nach Neustart: USB Bluetooth Dongle disconnect

Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Juni 2017, 19:22

Ja, leider. Interessant ist auch folgendes:

Wenn ich mich nach starten des Hacky mit einer USB Tastatur einlogge und dann jegliche Optionen im Bluetooth Debug Menü durchspiele, kann ich trotzdem kein einziges Bluetooth Gerät verbinden. In diesem status werden Bluetooth Geräte in den Systemeinstellungen im Sekundenwechsel als verbunden, nicht verbunden oder garnicht angezeigt. Wenn man sich den Dongle in IOReg im XHC Baum anschaut, lassen sich unterordner (die aufklappbaren Dreiecke) nicht öffnen, da sie direkt wieder zu klappen und sich resetten, wie als würde der Dongle ständig verbinden und wieder disconnected werden... Komisch!