

**Erledigt**

## **Nach Neustart: USB Bluetooth Dongle disconnect**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. Juni 2017, 22:32**

Stimmt, das könnte natürlich auch sein... Ich werde mal folgende Dinge probieren:

1. Alle Kexts und gepatchte ACPI tables deaktivieren und dann schauen ob sich was verändert
2. Bluetooth Log aktivieren und versuchen Anhaltspunkte zu bekommen.

Vielleicht gibt es das issue auch schon irgendwo anders in anderen Foren wenn das vielleicht in letzter Zeit mehreren passiert. Habe jedoch noch nichts gefunden...