

**Erledigt**

## **Sierra auf einem Asus S400C**

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 19. Juni 2017, 14:51**

Schau mal im BIOS, ob du 'Secure Boot' abschalten kannst. Dabei kannst du gleich überprüfen, ob noch andere Booteinstellungen zu verändern sind, siehe letzter Link in meinem letzten Post.

Und schreib bitte die Hardware in deine Signatur/Profil. Wenn der Thread länger wird, findet keiner der helfen will, diese Angaben.

CPU: intel i5-3317U

GPU: intel HD Graphics 4000

.

.

Die WLAN-Karte ist eine AR9485WB-EG, die läuft - so weit ich weiß - nicht unter OSX/macOS und muss ausgetauscht werden.