

Erledigt

Cube Thinker i35 Hackintosh Kaby Lake

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. Juni 2017, 08:59

Wo liest du in dem Link was von NVRAM?

Den Inhalt vom NVRAM lesen kannst du im Terminal mit "nvram -p" und löschen mit "sudo nvram -c", für mich geht es da um die beiden 5600U mobile/5675C desktop Broadwell CPUs.