

**Erledigt**

## **Hilfe für ASRock z87 Extreme 4 macOS Sierra**

**Beitrag von „griven“ vom 1. Juli 2017, 23:32**

Die DSDT kannst Du einfach in die Ordnerstruktur von Clover in den Ordner /Clover/ACPI/patched schieben sofern sie dann als dsdt.aml benannt ist wird Clover die DSDT automatisch laden und verwenden.