

Erledigt

Hilfe für ASRock z87 Extreme 4 macOS Sierra

Beitrag von „Chris_Kant“ vom 2. Juli 2017, 14:59

[Zitat von griven](#)

Die DSDT kannst Du einfach in die Ordnerstruktur von Clover in den Ordner /Clover/ACPI/patched schieben sofern sie dann als dsdt.aml benannt ist wird Clover die DSDT automatisch laden und verwenden.

ach, danke.

Habe das probiert, merke aber keinen Unterschied.

Habe auch dieses DSDT mal ausprobiert ([DSDT-Asrock-Z87-Extreme-6-AC](#)) aber auch hier keine Lösung für mein Problem finden können.

Für den Boot braucht das System auch extrem lange, was mich grundsätzlich nicht stört, da das System 24/7 laufen soll. Ich arbeite jetzt auch weiter im Trail and Error verfahren. irgendwie war mein System auf einmal so merkwürdig, er dachte, dass meine HD4600 nur 1MB Grafikspeicher hätte... musste das EFI wiederherstellen.

das größte Problem ist das Display Sleep Ding... für Vorschläge bin ich offen.