

Erledigt

Bluetooth Dongle unterstützt kein Continuity/Handoff/Airdrop...

Beitrag von „CPUQueen“ vom 4. Juli 2017, 12:15

Hey Leute :),

ich versuche schon die ganze Zeit Handoff usw. zum Laufen zu bringen. Ich habe es schon mit 2 verschiedenen BT USB Dongles ausprobiert und mit Kexten und dem "Continuity Activation Tool" versucht.

Dongle 1 (GMYLE):

Bluetooth Low Energy wird unterstützt: Ja
Handoff wird unterstützt: Nein
Instant Hotspot unterstützt: Nein
Hersteller: Broadcom
Transport: USB
Chipsatz: 20702A3
Firmware-Version: v14 c5860
Bluetooth-Signal: Ein
Sichtbar: Ein
Verfügbar: Ja
Zeigegerät automatisch suchen: Ein
Entferntes Beenden des Ruhezustands: Ein
Hersteller-ID: 0x0A5C
Produkt-ID: 0x21E8
HCI-Version: 4.1 (0x7)
HCI-Revision: 0x16E4
LMP-Version: 4.1 (0x7)
LMP-Unterversion: 0x220E
Gerätetyp (Obergruppe): Computer
Gerätetyp (komplett): Mac Desktop
Composite-Klasse des Geräts: 0x380104
Geräteklasse (Obergruppe): 0x01

Geräteklasse (Untergruppe): 0x01
Dienstklasse: 0x1C0
Tastatur automatisch suchen: Ein

Dongle 2 (No-Name):

Dongle 2 zeigt im Systembericht das gleiche an.

Würde mich über eine Antwort freuen

Vielen Dank im Voraus

