

**Erledigt**

## **I5-3570K Konfigurationsprobleme mit HD4000**

**Beitrag von „h00re1337“ vom 14. September 2012, 23:17**

Wo kriegt ich das her?

Ich hab auch mal gegoogelt aber ich kriegt nicht hin. Mit graphicsenabler=no startet er ist aber kein Dauerzustand...

Hat hier noch niemand die hd4000 am laufen?

Lg