Sleep schaltet USB Ports stromlos.

Beitrag von "Plauze" vom 10. Juli 2017, 16:50

Hallo,

ich habe genau das selbe Problem und wollte kein neue Thread aufmachen. Wie wäre denn die Lösung für mein Board?

Zitat von enjoylinus

Habe es bereits hinbekommen. Ich habe im Bios 'Internal CPU PLL Overvoltage' deaktiviert. Seitdem scheint es zu funktionieren

Diese Einstellung bietet mein Bios nicht an. Bei mir gibt es eine Namentlich ähnliche Funktion "CPU Core PLL Overvoltage (+mv)". Doch sehe ich da keinen Zusammenhang, was hat die CPU Versorgung mit den USB´s am Hut?