

Optimus Deaktivieren in der DSDT ???

Beitrag von „WestBlue“ vom 13. Juli 2017, 22:37

Ok habe es Links alles nachgetragen und hoffe das ihr mir jetzt beim patchen helfen könnt, oder vielleicht sogar direkt fertig patchen es kostet mich noch meinen letzten Nerv.

[@griven](#) super vielen Dank hatte es übersehen werde es sofort testen.

Hat leider nicht geholfen [@griven](#) habe dann mal in der config.plist den GFX0 Patch ausgeschaltet und nun kommt nur noch das Verbotszeichen und man kann die Schrift nicht mehr lesen.

Vorher war mit der DSDT die Nvidia immer noch als Display geführt in der Systeminfo und die 620 wird korrekt aufgeführt mit 15xxMB ,ich hänge mal meine EFI mit an.

Habe noch ein paar Screen's gemacht [@griven](#)