

Optimus Deaktivieren in der DSDT ???

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Juli 2017, 23:23


[Zitat von WestBlue](#)

bis auf die Grafikkartenbeschleunigung wegen Nvidia Optimus.

[Zitat von WestBlue](#)

die 620 wird korrekt aufgeführt mit 15xxMB

Was denn jetzt, hast du QE oder nicht, läuft die Grafikkartenbeschleunigung oder nicht?
Geht es dir darum die Nvidia zu deaktivieren und nur die Intel HD unter Grafik/Displays stehen zu haben?



Edit: Mich juckt das nicht und bei Notebooks mit Optimus Verbund ist das sowieso "Perlen vor die Säue" werfen.