

Erledigt

Nach Neustart: USB Bluetooth Dongle disconnect

Beitrag von „noob3001“ vom 19. Juli 2017, 16:57

Hey kuckkuck, danke für den Thread!

Ich mache mich gleich an deinen Tipp und versuche es. Vorab nur ein paar kurze Fragen:

1. Hast du die uia_exclude Liste aus den Bootargs bei Clover rausgenommen vorher? Ich meine die aus der Exclude-Anleitung.
2. Ich habe es jetzt so verstanden, dass ich die BrcmFirmwareData.kext und die BrcmPatchRAM2.kext einfach manuell in EFI-CLOVER-kexts-Other reinziehe und neustarte, hast du das auch so gemacht? Oder brauchen die eine bestimmte Installation?

Liebe Grüße