

Erledigt

turbo speed wird nie erreicht (laut intel power gadget)

Beitrag von „yoyo268“ vom 22. Juli 2017, 14:23

[stoersignal!](#)

Schau mal ins Handbuch 2-5 Bios... und da findest du auch noch die anderen tollen Sachen zum einstellen 😊

Turbo Ratio (1-Core Active~4-Core Active) (Note)

Allows you to set the CPU Turbo ratios for different number of active cores. Auto sets the CPU Turbo ratios according to the CPU specifications. (Default: Auto)

Gruß YoYo!