

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „Hontman“ vom 26. Juli 2017, 20:12

Also normal ist der usb stecker fürs mainboard nur in eine Richtung einsteckbar weil ein pin "ausgegossen" ist. Bei meiner karte lies er sich allerdings in beide Richtungen einstecken - evtl ist das bei dir auch der fall und er ist falsch rum drin?