

**Erledigt**

## **WLAN + BT USB oder mPCI**

**Beitrag von „noEE“ vom 27. Juli 2017, 22:44**

[@bernod](#) oben auf dem Screenshot hast du den BrcmNonPatchRAM2.kext im Other Ordner. Nimm mal lieber den BrcmPatchRAM2.kext.

Und schau mal unter Systeminformationen -> USB ob da ein Bluetooth-USB Host Controller aufgelistet ist.