

**Erledigt**

## **DSDT muss nach jedem BIOS Reset neu gepatcht werden**

**Beitrag von „Ka209“ vom 30. Juli 2017, 01:47**

eine einmal gepatchte DSDT ist gepatcht die entpatcht sich nicht selbst  
die SSDT's liegen bei mir in clover Ordner unter acpi gepatcht mit der DSDT zusammen drin  
ansonsten startet mein System auch nicht.

und wenn deine Batterie mal leer ist was ich auch nicht verstehe weil die cosmos Batterie hält  
ja nicht nur 1 Monat oder so sondern jahre, stellt man einfach die Einstellungen wieder ein wie  
zuvor und gut ist.

wieso klemmt man die Batterie ab nur im äußersten Notfall ansonsten stellt man nur das bios  
oder uefi nur um