

**Erledigt**

## **Problem mit Audio bei HDMI**

**Beitrag von „al6042“ vom 30. Juli 2017, 20:23**

Die DSDT scheint nicht genutzt zu werden.

Stelle sicher, dass die an der richtigen Stelle liegt und in der Config.plist auch der Name unter "Acpi"->"DSDT name" steht...