

Erledigt

Bekomme Rocketek RT-BT4 nicht zum laufen

Beitrag von „Fragger“ vom 30. Juli 2017, 21:13

Hallo zusammen,

ich habe mir folgenden USB /Bluetooth Stick zugelegt: Rocketek RT-BT4

Nach folgender Anleitung sollte man in unter macOS Sierra zum laufen bekommen:

1. Hierzu lädt man sich ersteinmal den Bluetooth Explorer auf der Developer Seite von Apple und sucht sich unter Downloads "Hardware IO Tools for Xcode 7.3" herunter▶2. Auf den Desktop entpacken▶3. Zieht den Ordner jetzt am besten in den Ordner Dienstprogramme und startet dort die Datei "Hardware_IO_Tools_for_Xcode_7.3.dmg" ----- AUSFÜHREN!▶4. "Bluetooth-Explorer" unter Programme starten▶5. Menü vom "Bluetooth-Explorer" unter den Tools den "HCI Controller Selector" starten▶6 "Cambridge Silicon Radio" auswählen und auf activate klicken ! Nun sollte der neue Bluetooth Stick auf ACTIVE stehen !▶7. Nun und den Rechner neu starten▶8. Bluetooth-Geräte erneut mit dem Mac koppeln▶9. FERTIG ! Endlich hat man Bluetooth 4.0 !

Allerdings klappt das bei mir nicht. Ich klicke immer auf Activate, aber er springt nie auf Active. Der folgende Host Controller bleibt immer aktive:

Vendor (8087), LocationID: 14300000 [ACTIVE]

Was mache ich falsch, oder wie kann ich das Problem beheben?

Gruss,
Fragger

EDIT: Ein Neustart hat auch nichts gebracht.