

Erledigt

Bekomme Rocketek RT-BT4 nicht zum laufen

Beitrag von „Fragger“ vom 30. Juli 2017, 21:13

Hallo zusammen,

ich habe mir folgenden USB /Bluetooth Stick zugelegt: Rocketek RT-BT4

Nach folgender Anleitung sollte man in unter macOS Sierra zum laufen bekommen:

1. Hierzu lädt man sich ersteinmal den Bluetooth Explorer auf der Developer Seite von Apple und sucht sich unter Downloads "Hardware IO Tools for Xcode 7.3" herunter
2. Auf den Desktop entpacken
3. Zieht den Ordner jetzt am besten in den Ordner Dienstprogramme und startet dort die Datei "Hardware_IO_Tools_for_Xcode_7.3.dmg" ----- AUSFÜHREN!
4. "Bluetooth-Explorer" unter Programme starten
5. Menü vom "Bluetooth-Explorer" unter den Tools den "HCI Controller Selector" starten
6. "Cambridge Silicon Radio" auswählen und auf activate klicken ! Nun sollte der neue Bluetooth Stick auf ACTIVE stehen !
7. Nun und den Rechner neu starten
8. Bluetooth-Geräte erneut mit dem Mac koppeln
9. FERTIG ! Endlich hat man Bluetooth 4.0 !

Allerdings klappt das bei mir nicht. Ich klicke immer auf Activate, aber er springt nie auf Active. Der folgende Host Controller bleibt immer aktive:

Vendor (8087), LocationID: 14300000 [ACTIVE]

Was mache ich falsch, oder wie kann ich das Problem beheben?

Gruss,
Fragger

EDIT: Ein Neustart hat auch nichts gebracht.