

Erledigt

iPhone 6 Defekt Kein Laden und Einschalten möglich

Beitrag von „Mocca55“ vom 1. August 2017, 19:00

Es könnte auch noch sein das dein Lightningkabel nich ganz in deiner Buchse ist. Dann lädt es auch nicht. Das Kabel muss leicht einrasten testen kannst du das indem du Prüfst ob das Lightningkabel sich noch bewegen lässt wenn der Stecker drin ist. Einfach auf den Tisch legen und leicht am Stecker wackeln da sollte sich das iPhone mitbewegen. Wenn der Stecker leicht rausgeht ist höchstwahrscheinlich am Boden von deiner Buchse Dreck oder Staub und den kriegst du mit dem Zahnstocher und etwas Gefühl leicht raus.