

Erledigt

ASUS Z9PE-D8 EL Capitan - Ati/Nvidia läuft nicht

Beitrag von „al6042“ vom 12. August 2017, 15:31

Deine Aussagen sind auch nicht wirklich hilfreich, wenn ich das mal so sagen darf.

Anstatt die Bilder-Flut von oben, wäre einfach die angehängte config.plist aussagekräftiger gewesen.

Anstatt dem Apfel-Bild, das bei jedem Rechner, der nicht im Verbose-Modus startet, gleich ist, wäre ein Foto vom Fehler-Bild in diesem Verbose Mode ebenfalls aussagekräftiger.

Arbeitest du nun noch am USB-Stick?

In deiner Signatur steht was von "Stabil" mit dem Asus-Board... ist da noch ein funktionierenden Clover-Bootloader drauf?

Wenn ja, wo liegt dann der Unterschied in den Ordnern /EFI/CLOVER/drivers64UEFI, /EFI/CLOVER/kexts/Other (oder /"OSX-Version") und der Config.plist?

EDIT:

Ich habe mal die beiden Threads, die das gleiche Thema für den selben User behandeln, zusammengefasst...

[@drnoodle](#)

Es macht keinen Sinn hier mehrere Vorgänge zu starten und damit die Leute, die tatsächlich helfen wollen, komplett zu verwirren.