

**Erledigt**

## **Realtec ALC887 mit Clover bleibt inaktiv**

**Beitrag von „BaKo219“ vom 8. September 2017, 16:06**

In Clover habe ich den FixHDA\_8000 wieder entfernt.  
Aber beim nächsten Schritt bin ich überfordert.

Return (Package (0x06)

{

"layout-id",

Buffer (0x04)

{

0x01, 0x00, 0x00, 0x00 /\* .... \*/ <-- Kommt der Wert hier rein? Nur 0x01? Falls ja, hat es nicht funktioniert.