Unibeast Installer bleibt hängen

Beitrag von "Altemirabelle" vom 16. September 2017, 20:06

Ja, ich habe diese Einstellungen im BIOS gemeint, (hier sollte man eigentlich beginnen)

Restore BIOS defaults

Disable VT for direct I/O Select AHCI under SATA Disable Advanced Battery Charging (thanks geboe) Select off under SupportAssist System Resolution Disable Firmware TPM Disable secure boot

Optional: enable/disable load legacy option rom if you are having trouble booting during the next step

Optional: acces boot options by pressing F12 on boot. Try "Pheriperial Device Setting (OPROM Setting)" disabled/enabled if you have trouble booting during the next step

Mir scheint ein Dell Inspiron 7559 etwas ähnlich zu sein.

Was wichtig bei dem Dell war, man muss die Nvidia ausschalten mit nv_disable=1, das kann man auf verschiedene Art machen, zB. ein Eintrag in der config.plist.

Aber ehrlich gesagt hab ich wenig Erfahrung mit Laptops.