

Erledigt

Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation

Beitrag von „Ka209“ vom 18. September 2017, 00:09

Wenn du gleichzeitig einen Ladestatus erhältst und du bis aber nicht mit dem Netzteil verbunden ist es in soweit okay

das das zweite Akku das erste laden tut. Erst wenn der zweite erschöpft ist und nicht mehr laden kann wird dein verbrauch des ersten Akkus angezeigt da es ja nicht mehr geladen wird.

diesen patch hatte mir [@griven](#) auch in die dsdt verpasst gehabt und ich mochte es auch nicht obwohl es eigentlich korrekte Werte anzeigen tut.

Bei meiner dsdt wurde ein anderer patch eingefügt der denn Durchschnitt von beiden Akkus als verbraucht angibt

meine den hat mir auch griven verpasst weil ich das auch nicht mochte mot der 100% Anzeige

die die anderen haben ich von TLuck übernommen da ich sonst nicht installieren konnte und seither sind sie drinnen

falls da ssdt.aml mit den Werten 0-11 oder so angehangen sind

sind diese für meine cpu die könntest du rausschmeißen da du eine i7 hast und ich eine i5