

Erledigt

Never change a running system ...Gigabyte Z87X UD3H bootet nicht durch

Beitrag von „al6042“ vom 2. Oktober 2017, 13:31

Das könnte natürlich das Problem erklären.

Wenn alle damals eingerichteten NVRAM-Settings nur über das Terminal gesetzt, aber nie in der Defaults.plist festgehalten wurden, sind diese mit dem NVRAM-Reset natürlich flöten gegangen.

Kommst du mit einer Linux-Live-Version (CD oder USB-Stick) noch an die EFI-Partition heran?