

Erledigt

Audioprobleme mit ALC1150 - Front Jack green - Audioausgabe über Headset crackled/knistert

Beitrag von „griven“ vom 12. Oktober 2017, 23:39

Versuch es mal mit dem CodecCommander...

Ein moderner PC geht ja nie wirklich aus und ein Treiber ist inzwischen auch weit mehr als nur ein wenig Software. Die Bausteine in Deinen Rechner sind programmierbar das gilt insbesondere auch für den DSP der sich darum kümmert das Ton aus den Buchsen kommt. Es kann schon sein das der Windows Treiber den DSP mit zusätzlichen Informationen ausstattet die erhalten bleiben bis der Chip entweder komplett spannungsfrei ist (kommt normal nicht vor) oder aber diese Informationen wieder entfernt werden (wenn der Windows Treiber deinstalliert wird bekommt der DSP ein Reset Signal). Der CodecCommander springt hier in die Bresche und sendet eben dieses Signal ebenfalls an den DSP wenn der Rechner startet oder aus dem Sleep aufwacht...