

Erledigt

Gelöst! Intel NUC DC53427HYE kein Sound HDMI

Beitrag von „Patrickworld“ vom 15. Oktober 2017, 20:20

Hallo. und herzlich willkommen im Forum.

Ich gehe mal davon aus das die Kiste mit Clover läuft?

Lade doch bitte mal deinen Cloverordner aus der EFi -hoch sowie die originale DSDT.

Dann schaue ich gerne mal drüber.

Falls du dich fragst wie man das macht und wie du die DSDT auslesen kannst, dann lese dich bitte zuerst kurz durch unser WIKI, das die Grundlagen geklärt sind.

MFG Patrick