

**Erledigt**

# **Gelöst! Intel NUC DC53427HYE kein Sound HDMI**

**Beitrag von „Patrickworld“ vom 16. Oktober 2017, 20:37**

Ok. Das ist strange. Kannst du mal bitte die DSDT.aml komprimieren und rausnehmen oder halt einfach nur umbenennen, so dass sie nicht mitbootet? Dann geht zwar vorrübergehend HDMI-Sound nicht. Aber nur zum testen wie sich da der slepp verhält? Also ob es ein fehler in der DSDT ist oder eben etwas anderes.

MFG Patrick