

Erledigt

Pc Ausschalten startet neu

Beitrag von „Plonker“ vom 19. Oktober 2017, 11:54

Überprüfe im BIOS unter Energieverwaltung (oder wie das auch immer bei Deinem Board heisst):

ob AC Power Loss Restart (kann auch "nach Stromausfall wiederherstellen" oder ähnlich heissen) ausgeschaltet ist.

Im MacOS gibt es auch einen Schalter unter Systemeinstellungen/Energie sparen/Nach Stromausfall automatisch starten...