

Erledigt

Ga b75m-d3h 10.8.2

Beitrag von „matze“ vom 19. Oktober 2012, 18:38

hast du AHCI im BIOS aktiviert?

Steck mal alle USB Gerät am PC ab außer deine Tastatur und versuch es dann noch einmal