

Erledigt

ALC892 audio knackt

Beitrag von „dssnipes“ vom 20. Oktober 2012, 17:22

Hallo,

ich habe mir gestern meinen ersten Hackintosh zusammen gebaut und er läuft bis auf ein kleines, aber störendes Problem wirklich gut.

Mein Sound macht probleme.

Immer wenn ca 30 sekunden Ruhe war, dann kommt der Ton verzögert und davor ein Knacken. Danach gehts ganz normal bis wieder eine pause kommt

Ein Beispiel: Klick man oben Rechts am auf den Lautstärkeregler, dann kommt ja dieses "poing".

Klick auf den Regler -> Knack -> Poing. Danach kommt bei jeden Klick sofort das "poing" ohne zu knacken. Warte ich aber 30 sek, dann knackt es wieder.

An den Lautsprechern liegt es nicht, denn die sind neu und ich habe auch schon andere probiert.

Meine Hardware:

GA-Z77N Wifi

i5 3570K

16 GB Crossair Vegance

OS:

ML 10.8.2 und habe die ALC892 Kext aus dem aktuellen Multibeast drauf.

Ich hoffe jemand hat nen Rat für mich.

LG