

Erledigt

ALC892 audio knackt

Beitrag von „matze“ vom 20. Oktober 2012, 18:19

eigentlich sollte die aktuellste Version von ALC 892, weil Tony verwendet ja genau das gleiche Board in seinem CustoMac Mini 2012.

Eigentlich benötigt man mit einer gigabyte 7-series keine DSDT mehr, aber man kann trotzdem eine verwenden um z.B. HDMI Audio zu aktivieren. Mach mal ein Backup mit CCC und dann nimm mal die DSDT. In Multibeast musst du dann bei Audio in "With DSDT" ALC 892 auswählen.

Edit: Fabii war schneller

Edit2: DSDT wurde hinzugefügt