

Erledigt

ALC892 audio knackt

Beitrag von „dssnipes“ vom 20. Oktober 2012, 19:04

Danke schon mal für die Tips

Also Kabels sind alle in Ordnung und leider hab ich schon alles Versuch, was ihr mir auch geraten habt.

Bei jeder anderen Kext die ich gefunden hab, war dann gar kein Sound mehr vorhanden.

Und die DSDT hab ich auch schon drauf, aber ich zweifle dran, dass das funktioniert hat. Wie fügt man denn die DSDT ein? Auf den Desktop packen und dann Multibeast drüber bügeln oder?

Kann ich das irgendwie kontrollieren, obs geklappt hat?

EDIT: Hab auch kein Problem, das System noch mal neu aufzusetzen, falls das zwecks DSDT irgendetwas leichter machen sollte.

LG