

Erledigt

## ALC892 audio knackt

Beitrag von „Fabii“ vom 20. Oktober 2012, 20:02

DSDT einfach in den extra ordner rein zum installieren 😊 mehr macht multibeast auch nicht. Du kannst mal die Konsole öffnen und gucken ob der dir Fehler ausgibt wenn der sound knackt, so war das bei mir.