

Erledigt

Kein Sound + Booten ohne Clover USB-Stick

Beitrag von „pauernet“ vom 29. Oktober 2017, 20:30



Leider nicht,

Wenn der Boot-Stick drin steckt sind die beiden ersten Einträge leer und dann kommen die Einträge vom USB-Stick.

Wenn der Boot-Stick NICHT drin steckt sind alle Einträge leer.

Siehe Screenshot.

PS: CSM ist deaktiviert im BIOS! Wenn ich CSM wieder aktiviere sehe ich zwar dann die Festplatte im BIOS, kann aber nicht von starten. Auch nicht vom USB-Stick.