

Erledigt

## Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „e60“ vom 29. Oktober 2017, 23:39

Die "T1700 IFR (setup vars).zip" brauchst du übrigens nirgendwo reinkopieren. Die Datei beinhaltet **unter anderem** lediglich Speicherregionen bzw. Variablen, an denen du die zugewiesene Größe des Speichers für die Grafikeinheit ablesen und im Nachgang über eine spezielle EFI Shell ändern kannst.

\*Edit\*

War spät gestern 😊