

Erledigt

Externe USB Platten werden als Interne Festplatten angezeigt

Beitrag von „Nio82“ vom 31. Oktober 2017, 18:59

[@shatterhenner](#)

Das wird wahrscheinlich an der USB Kext liegen. Welche benutzt du den, USBInjectAll.kext? Bei der war es bei mir damals so, als ich dann auf FakePCIID.kext/FakePCIID_XHCIMux.kext gewechselt bin war das Problem beseitigt.

Aber es bringt dir keine Nachteile wenn die USB Platten als Intern erkannt werden. Du kannst sie ja ganz normal nutzen & auch auswerfen usw.